



Изготовлено в России.  
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-5А

Сертификат № РОСС RU. ME83.B00659 [www.teleinformsvyaz.spb.ru](http://www.teleinformsvyaz.spb.ru)

Источник электропитания БП-5А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12В, током не более 5 А. Перед эксплуатацией БП-5А необходимо ознакомиться с данным паспортом.

**Рекомендуемые эксплуатационные режимы:** интервал температур от +5 С до +45 С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-5А имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе.

**1. Технические данные.**

Номинальное переменное напряжение сети.....220 В ± 10В  
Частота ..... 50 Гц  
Номинальный потребляемый от сети ток..... 0,45 А  
Выходное напряжение ..... 12 В ± 0,35В  
Выходной ток при круглосуточной работе..... 5 А  
Класс защиты от поражения эл. током..... 2  
Габаритные размеры..... 200x120x90  
Напряжение пульсаций на выходе не более ... 5 мВ (вых. 4,5 А)

**2. Комплект поставки.**

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

**3. Указания по технике безопасности.**

Запрещается включать БП-5А в сеть при снятой крышке, а также при повреждённом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

**4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.**

Для проверки работоспособности БП-5А вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, включить выключатель на передней панели, при этом должен засветиться индикатор красного цвета, встроенный в выключатель. При подключении к источнику питания БП-5А соблюдайте полярность. Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

**5. Правила хранения.**

БП-5А следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

**6. Гарантийные обязательства.**

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-5А в течение 12 месяцев с момента продажи. Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

1. Выхода из строя БП-5А вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).
2. Выход из строя БП-5А вследствие механических повреждений.
3. Отсутствие паспорта с датой продажи.

**7. Изготовитель.**

**ПК « ТЕЛЕИНФОРМСВЯЗЬ »** г. Санкт-Петербург ВО 7 линия, 84а  
Тел. (812) 323-85-34, 323-26-28 (доб.202, 250), Факс (812) 325-63-08, местный тел. 250, 202.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_